



RWA-Zentrale CPS-B, 5 A, 1 Linie + 1 Gruppe

SKU: D30.119.15

auf Anfrage



Beschreibung

Die kompakte RWA-Zentrale CPS-B von D+H ist der Nachfolger der bewährten Kleinzentrale 4404-K und eignet sich hervorragend zum vorbeugender Brand-/Personenschutz in Wohn-, Industrie-, Bürogebäude, Glasanbauten sowie Atrien. Aufgrund zahlreicher zuschaltbarer Funktionen und einstellbaren Parameter wie Lüftungszeiten, Hubbegrenzungen oder einem Servicetimer zur Überwachen des Wartungsintervalls, können mit der neuen CPS-B optimal auf individuelle Kundenbedürfnisse eingegangen werden. Die RWA-Anlage aus dem Hause D+H verfügt über ein breites Zubehörsortiment wie zum Beispiel: RWA-/Lüftungstaster, verschiedene Fensterantriebe, automatische Brandmelder, Wind- und Regenmelder sowie Raumtemperatursteuerungen.

Merkmale:

- Kompakte RWA-Zentrale in neuen Ausführungen für 2.5 A und 5 A speziell für Treppenhäuser geeignet
- Stabilisierte Ausgangsspannung für Fremdantriebe bei baulicher Nachrüstung oder Erweiterung
- Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten bis zu max. 8 RWA Taster + 8 Brandmeldern pro Linie
- Direkten Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regen-Sensor ohne Zusatzmodul
- Leistungsüberwachung auf Kurzschluss und Unterbrechung für mehr Sicherheit inkl. 72h Notversorgungszeit bei Netzausfall
- Optische Lade- und Zustandkontrolle wie auch temperaturgeführte Akkuladungen

Integrierte Komfortlüftung mit präzisen Einstellungen für Lüftungszeit sowie Öffnungsweite (Hub) jederzeit möglich

Diverses Zubehör wie RWA-/ Lüftungstaster, Fensterantriebe und WRM können an die Zentrale angeschlossen werden

Technische Daten:

Farbe: Weiss

Versorgung: 230 V AC / 50 Hz, 140 VA

Ausgangsspannung: 24 V DC (21.6 – 28.5 V), max. 5 A

Restwelligkeit: < 0.5 Vss

Betriebsart Überwachung: Dauerbetrieb

Betriebsart Alarm / Lüftung: Kurzzeitbetrieb

Linien: 1

Antriebsgruppen: 1

Schutzart: IP 30

Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Abmessungen (BxHxT): 310 x 310 x 104 mm

Gewicht: 1.92 kg

Im Lieferumfang enthalten:

RWA-Zentrale CPS-B 5A ohne Akkus

Gehäuse

Anschlussschema

Bedienungsanleitung