

Mode Live



appui long : ON | OFF

appui court : Prendre une photo*
Figer l'image



appui court : Changer de mode
de couleur 1 à 5*

appui long : Démarrer/ arrêter
l'enregistrement
d'une vidéo *



appui court : Zoom 2x/4x/normal

appui long : Pointeur Laser ON | OFF*
(arrêt automatique après 30s)

*selon les options choisies



Mode Galerie* =



appui court : Agrandir | réduire la photo
Démarrer la vidéo | Pause

appui long : ON | OFF



appui court : Déplacement vers la gauche
appui long : Déplacement rapide
vers la gauche



appui court : Déplacement vers la droite
appui long : Déplacement rapide
vers la droite



Arrêter la vidéo
Quitter le mode galerie